

ロンジンレザーストラップの交換

ストラップの取り外し

できるだけきれいな布を使って、時計に傷をつけないようにします。

ツールを挿入してストラップを外側に引っ張りながら片方のストラップを引き出します。

ラグの内側を傷つけないように注意してください。

バーがこの位置にあると、ストラップを外すことができます。

古いストラップからバーを取り外し、新しいストラップに挿入します。

ストラップの装着

新しいストラップにバーを配置します。

バーの片側を挿入します。

ツールを使って、ストラップを時計のラグの間に押し込み、バーを押します。

ラグの間にクリップを挟んだら、バーを所定の位置に入れます。

ストラップを装着したら、しっかりと引っ張って、きちんと固定されていることを確認します。