

론진 가족 스트랩 교체

스트랩 제거

시계가 긁히지 않도록 가능한 한 깨끗한 천 위에서 작업하십시오.

스트랩을 바깥쪽으로 당기면서 공구를 삽입하여 스프링 핀의 한쪽을 빼냅니다.

흔 안쪽이 긁히지 않도록 주의하십시오.

스프링 핀이 이 위치에 있으면 스트랩을 제거할 수 있습니다.

이전 스트랩에서 스프링 핀을 제거하여 새 스트랩에 끼워넣습니다.

스트랩 장착

새 스트랩에 스프링 핀을 넣습니다.

스프링 핀의 한쪽을 삽입합니다.

공구를 사용하여 시계의 흔 사이에 스트랩을 밀면서 스프링 핀을 아래로 누릅니다.

스프링 핀이 흔 사이에 오면 스프링 핀을 홈에 넣습니다.

스트랩이 장착되면 단단히 당겨 제대로 장착되었는지 확인합니다.