

## LONGINES DERİ KAYIŞ DEĞİŞTİRME

### KAYIŞI ÇIKARIN

Saati çizmekten kaçınmak için mümkünse temiz bir bez kullanın.

Pimin bir ucunu yerinden çıkarmak için aleti pimin saatle birleştiği yere sokup kayışı dışarı doğru çekin.

Kulakların iç kısmını çizmemeye özen gösterin.

Pimi bu pozisyona getirdikten sonra kayışı çıkarabilirsiniz.

Eski kayışın pimlerini yeni kayışa takmak için çıkarın.

### KAYIŞI TAKIN

Yeni kayışınıza pimleri takın.

Pimin bir ucunu yerine yerleştirin.

Kayış saatin kulakları arasına iterek alet ile pimin ucuna bastırın.

Pim kulakların arasına girdikten sonra, pimi yerine oturtun.

Kayış yerine oturduktan sonra, düzgün yerleştiğinden emin olmak için üstünden iyice çekin.