



INSTRUCTION MANUAL / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы очень рады, что вы выбрали часы из коллекции LONGINES, достойно воплощающие знания и опыт бренда, кredo которого — техническое совершенство и неподвластная времени элегантность.

La Compagnie des Montres Longines, Francillon SA предоставляет вам двадцать четыре (24) месяца гарантии на все модели часов LONGINES® с даты покупки и пять (5) лет гарантии на механические часы с автоподзаводом, приобретенные с 1 января 2021, в соответствии с условиями, изложенными в настоящей гарантии. Все металлические браслеты часов имеют международную гарантию сроком 24 месяца на брак материалов или заводской брак. Международная гарантия LONGINES распространяется на дефекты материалов и производства, существующие на момент поставки приобретенных часов LONGINES («дефекты»). Гарантия действует только, если в гарантитном талоне указана дата и он полностью заполнен официальным дилером LONGINES («действительный гарантитный талон»). Вы имеете право на бесплатное устранение любого дефекта в течение гарантитного срока по представлении действительного гарантитного талона. Если нормальная работа ваших часов LONGINES не может быть восстановлена путем ремонта, Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. обязуется заменить их на идентичные часы LONGINES или на часы LONGINES со сходными характеристиками. Гарантия на выданные при замене часы истекает по окончании срока гарантии на замененные часы.

Настоящая гарантия не распространяется на:

- срок службы батареек;
- естественный износ и старение (например, царапины на корпусе и/или стекле; изменение цвета и/или состояния материала корпуса, браслетов/ремешков и цепочек, например, кожаных, текстильных, каучуковых; PVD-покрытия; оттенок бронзы);
- повреждение любой части часов вследствие несоответствующего/неприемлемого использования, недостаточного ухода, небрежности, происшествий (удары, вмятины, раздавливание, разбитое

стекло, царапины, появившиеся вследствие замены браслета и т. д.), неправильной эксплуатации часов, а также несоблюдения инструкций;

- любой косвенный ущерб в результате использования, неисправности, дефекта или недостаточной точности хода часов LONGINES;
- выполнение работ с часами LONGINES (например, замена батареек, обслуживание или ремонт) не уполномоченным на то лицом, а также изменение первоначального состояния часов не под контролем Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. Все другие претензии к Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., например, с целью возмещения ущерба, не указанного в настоящей гарантии, категорически исключаются, за исключением обязательных прав, которыми покупатель может пользоваться в отношении изготовителя.

Настоящая гарантия изготовителя:

- не связана с какими-либо гарантиями, которые могут быть предоставлены продавцом и за которые он несет единоличную ответственность;
- не влияет на права покупателя в отношении продавца и любые другие обязательные права, которыми покупатель может пользоваться в отношении продавца.

Сервисная служба Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. гарантирует правильное обслуживание ваших часов LONGINES. Если Ваши часы требуют обслуживания, передайте их официальному дилеру LONGINES или в авторизованный сервисный центр LONGINES, указанный на нашем сайте www.longines.com: это обеспечит их обслуживание в соответствии со стандартами Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Сент-Имье, Швейцария.

LONGINES® является зарегистрированной торговой маркой.

Мы очень рады тому, что вы приобрели часы LONGINES. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство до начала использования часов LONGINES для обеспечения их правильной работы и долговечности. Более подробную информацию о ваших часах и их усложнениях, если они есть, а также различные руководства вы можете найти на нашем сайте, перейдя по ссылке www.longines.com/instruction-manual или отсканировав QR-код.



Меры предосторожности для сохранения водонепроницаемости

Водонепроницаемость часов может ухудшиться вследствие старения прокладок или случайного удара по заводной головке. Для сохранения водонепроницаемости мы рекомендуем промывать часы пресной водой после каждого контакта с морской водой и проверять водонепроницаемость один раз в год в авторизованном сервисном центре LONGINES. Ни в коем случае не вскрывайте часы самостоятельно.

ВНИМАНИЕ! Никогда не пользуйтесь заводной головкой и/или кнопками, когда часы находятся под водой, и следите за тем, чтобы заводная головка и кнопки были прижаты/завинчены перед каждым погружением в воду.

Международная гарантия

2

Водонепроницаемость

3

Установка времени

4

Гарантийный талон Longines

5

РУССКИЙ

	1	2	3	4	5
Нет	Не водонепроницаемы	нет	нет	нет	нет
3 bar	Водонепроницаемы до избыточного давления 3 бара (30 м)*.	да	да	да	
5 bar	Водонепроницаемы до избыточного давления 5 бар (50 м)*.	да	да	да	
10 bar	Водонепроницаемы до избыточного давления 10 бар (100 м)*.	да	да	да	
30 bar	Водонепроницаемы до избыточного давления 30 бар (300 м)*.	да	да	да	

1 указание на задней крышки корпуса


2 значение*

3 дождь, мытье рук

4 душ, мытье посуды, уборка, купание

5 плавание, ныряние с трубкой

* Значения водонепроницаемости в метрах соответствуют избыточному давлению, применяемому в соответствии со стандартом ISO 22810.



А Заводная головка

В Часовая стрелка

С Минутная стрелка

Д Малая секундная
стрелка

Е Окошко указателя даты

В 30-минутный счетчик

Г Секундная стрелка
хронографа

Д Кнопка-корректор даты

Модель указывает часы, минуты, секунды и дату. Может измерять события продолжительностью до 30 минут, отображая результаты с точностью до 1/5 доли секунды.

Завинчивающаяся заводная головка

Некоторые модели часов LONGINES оснащены завинчивающейся заводной головкой, которую перед установкой времени/даты или подзаводом необходимо отвинтить, повернув против часовой стрелки. После выполнения настроек верните заводную головку в положение I, затем нажмите на нее и плотно закрутите для обеспечения водонепроницаемости часов.

Запрещается выполнять установку времени при работающем хронографе.

Установка времени с использованием функции остановки секундной стрелки

Вытяните заводную головку в положение **2**, когда расположенная у отметки «6 часов» малая секундная стрелка укажет на отметку **60**. Для установки правильного времени вращайте заводную головку в любом направлении. Как только прозвучит сигнал точного времени, верните заводную головку в положение **1**. Если вы долгое время не носили часы, необходимо подзвести их вручную на тридцать оборотов.

Во избежание повреждения механизма запрещается выполнять установку даты и нажимать кнопку-корректор **4** в промежуток времени с **20:00** до **03:00**.

Быстрая установка даты

Чтобы установить дату, нажмите кнопку **4** с помощью специального инструмента. Установка первого числа следующего месяца необходима, если в текущем месяце меньше 31 дня. Смена даты происходит, когда часовая стрелка проходит полночь.


Стандартная функция Запуск – остановка – обнуление показаний

Измерение отдельного события:

- Нажмите на заводную головку: хронограф **начнет работу**.
- Нажмите на заводную головку: хронограф **остановится**.
- Нажмите на заводную головку снова, чтобы обнулить показания.

Важно! В отличие от классических хронографов данная модель хронографа не позволяет возобновление измерения. Данная модель поддерживает только функцию простого хронометража.

Чтобы перейти на веб-сайт LONGINES, вы можете отсканировать QR-код гарантийного талона с помощью камеры вашего смартфона. На сайте вы найдете, среди прочего, руководство по эксплуатации ваших часов на 33 языках, рекомендации по уходу и условия гарантии.



Для доступа к этой информации вы также можете использовать QR-код из данного руководства или перейти по адресу: www.longines.com/instruction-manual

LONGINES



www.longines.com/instruction-manual