



INSTRUCTION MANUAL / РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы очень рады, что вы выбрали часы из коллекции LONGINES, достойно воплощающие знания и опыт бренда, кredo которого — техническое совершенство и неподвластная времени элегантность.

**La Compagnie des Montres Longines, Francillon SA предоставляет вам двадцать четыре (24) месяца гарантии на все модели часов LONGINES® с даты покупки и пять (5) лет гарантии на механические часы, приобретенные с 1 января 2021, в соответствии с условиями, изложенными в настоящей гарантии. Все ремешки и браслеты часов имеют международную гарантию сроком 24 месяца на брак материалов или заводской брак.** Международная гарантия LONGINES распространяется на дефекты материалов и производства, существующие на момент поставки приобретенных часов LONGINES («дефекты»). Гарантия действует только, если в гарантийном талоне указана дата и он полностью заполнен официальным дилером LONGINES («действительный гарантийный талон»). Вы имеете право на бесплатное устранение любого дефекта в течение гарантийного срока по представлении действительного гарантийного талона. Если нормальная работа ваших часов LONGINES не может быть восстановлена путем ремонта, Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. обязуется заменить их на идентичные часы LONGINES или на часы LONGINES со сходными характеристиками. Гарантия на выданные при замене часы истекает по окончании срока гарантии на замененные часы.

#### **Настоящая гарантия не распространяется на:**

- срок службы элемента питания;
- естественный износ и старение (например, царапины на корпусе и/или стекле; изменение цвета и/или состояния неметаллического материала корпусов, ремешков и шнурков, например, из кожи, текстиля, каучука; PVD-покрытия; оттенка бронзы);
- повреждение любой части часов вследствие несоответствующего/неприемлемого использования, недостаточного ухода, небрежности, происшествий (удары, вмятины, раздавливание, разбитое

стекло, царапины, появившиеся вследствие замены браслета и т. д.), неправильной эксплуатации часов, а также несоблюдения инструкций;

- любой косвенный ущерб в результате использования, неисправности, дефекта или недостаточной точности хода часов LONGINES;

- выполнение работ с часами LONGINES (например, замена батареек, обслуживание или ремонт) не уполномоченным на то лицом, а также изменение первоначального состояния часов не под контролем Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. Все другие претензии к Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., например, с целью возмещения ущерба, не указанного в настоящей гарантии, категорически исключаются, за исключением обязательных прав, которыми покупатель может пользоваться в отношении изготовителя.

#### **Настоящая гарантия изготовителя:**

- не связана с какими-либо гарантиями, которые могут быть предоставлены продавцом и за которые он несет единоличную ответственность;
- не влияет на права покупателя в отношении продавца и любые другие обязательные права, которыми покупатель может пользоваться в отношении продавца.

Сервисная служба Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. гарантирует правильное обслуживание ваших часов LONGINES. Если ваши часы требуют обслуживания, передайте их официальному дилеру LONGINES или в авторизованный сервисный центр LONGINES, указанный на нашем сайте [www.longines.com](http://www.longines.com): это обеспечит их обслуживание в соответствии со стандартами Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

\* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Сент-Имье, Швейцария.

LONGINES® является зарегистрированным товарным знаком.

Мы очень рады тому, что вы приобрели часы LONGINES. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство до начала использования часов LONGINES для обеспечения их правильной работы и долговечности. Более подробную информацию о ваших часах и их усложнениях, если они есть, а также различные руководства вы можете найти на нашем сайте, перейдя по ссылке [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual) или отсканировав QR-код.



## Меры предосторожности для сохранения водонепроницаемости

Водонепроницаемость часов может ухудшиться вследствие старения прокладок или случайного удара по заводной головке. Для сохранения водонепроницаемости мы рекомендуем промывать часы пресной водой после каждого контакта с морской водой и проверять водонепроницаемость один раз в год в авторизованном сервисном центре LONGINES. Ни в коем случае не вскрывайте часы самостоятельно.

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не пользуйтесь заводной головкой и/или кнопками, когда часы находятся под водой, и следите за тем, чтобы заводная головка и кнопки были прижаты/завинчены перед каждым погружением в воду.

## Международная гарантия

2

## Водонепроницаемость

3

## Установка времени

4


## Гарантийный талон Longines

5

РУССКИЙ

Надпись на задней крышке	Расшифровка*
Отсутствует	Часы не являются водонепроницаемыми
3 bar	Часы водонепроницаемы до давления 3 бар (30 м)*
5 bar	Часы водонепроницаемы до давления 5 бар (50 м)*
10 bar	Часы водонепроницаемы до давления 10 бар (100 м)*
30 bar	Часы водонепроницаемы до давления 30 бар (300 м)*

\*Значения водонепроницаемости в метрах эквивалентны давлению при глубоководном погружении по норме ISO 22810.



**A** Заводная головка

**B** Часовая стрелка

**C** Минутная стрелка

**D** Секундная стрелка

**E** Окошки указателей  
месяца и даты

Показывает часы, минуты, секунды, месяц и дату.

#### **Завинчивающаяся заводная головка**

Некоторые модели часов LONGINES оснащены завинчивающейся заводной головкой, которую перед установкой времени/даты или подзапуском необходимо отвинтить, повернув против часовой стрелки. После выполнения настроек верните заводную головку в положение **I**, затем нажмите на нее и плотно закрутите для обеспечения водонепроницаемости часов.

Во избежание повреждения механизма запрещается выполнять быструю установку месяца 30-го числа и/или быструю установку даты и месяца с 20:00 до 05:00.

## Быстрая установка даты и месяца

**Внимание!** Перед выполнением любых настроек стрелки следует установить на 12 часов.

Вытяните заводную головку в положение **3**.

Чтобы изменить дату, перемещайте стрелки, вращая заводную головку против часовой стрелки. Продолжайте вращать заводную головку до тех пор, пока стрелки не укажут на полдень.

Верните заводную головку в положение **2**.

Вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не отобразится первое число месяца (**I**), затем вращайте заводную головку по часовой стрелке, пока не отобразится правильный месяц.

Снова вращайте заводную головку против часовой стрелки до тех пор, пока не появится правильная дата.

Вытяните заводную головку в положение **3**.

После того, как стрелки уже установлены на полдень, поверните заводную головку по часовой стрелке для установки точного времени до полудня (ночь и утро) и против часовой стрелки для установки времени после полудня.

Верните заводную головку в положение **I**.


Установка первого числа следующего месяца требуется по окончании каждого февраля. Для этого следует вытянуть заводную головку в положение **3** и вращать стрелки вперед.

## Установка времени с использованием функции остановки секундной стрелки

Вытяните заводную головку в положение **3**, когда секундная стрелка будет находиться на отметке 60. Для установки правильного времени вращайте заводную головку в любом направлении. Как только прозвучит сигнал точного времени, верните заводную головку в положение **I**.

Если вы долгое время не носили часы, необходимо подзавести их вручную, сделав тридцать оборотов заводной головки.

Чтобы перейти на веб-сайт LONGINES, вы можете отсканировать QR-код гарантийного талона с помощью камеры вашего смартфона. На сайте вы найдете, среди прочего, руководство по эксплуатации ваших часов на 33 языках, рекомендации по уходу и условия гарантии.



Для доступа к этой информации вы также можете использовать QR-код из данного руководства или перейти по адресу: [www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)





[www.longines.com/instruction-manual](http://www.longines.com/instruction-manual)